

多参数在线水质监测仪

LH-G8700 使用说明书

(pH/浊度/溶解氧/电导率/叶绿素/温度)



在仪器使用前,请仔细阅读仪器说明书,并妥善保管好说明书,以便您的随时查阅。

浙江陆恒环境科技有限公司

总	机:0571-88087777	地	址:浙江省杭州市上城区九环路 63 号 7 幢
传	真: 0571-86998652	申比	箱: admin@lohand.com
网	址: www.lohand.com		

多参数在线水质监测仪

使用说明书

(pH/浊度/溶解氧/电导率/叶绿素/温度)



在仪器使用前,请仔细阅读仪器说明书,并妥善保管好说明书,以便您的随时查阅。

衷心感谢您购买本公司多参数在线水质监测仪,我们将竭诚为您提供最优质的服务,在使用前请认真阅读使用说明书,使用过程遇到问题请与售后客服联系, 以帮助您正确使用和维护本产品。

本产品采用全数字化电极作为检测元件,配备自主设计的流通池,产品检测 灵敏度高,性能稳定可靠。本产品配备计算机数据软件,具有在线检测、曲线分 析、存储以及电脑远程监控.手机 APP 实时查询等功能。

本产品可同时测量多种参数,十寸高清显示屏,不仅可以查看实时监测参数, 还能查看运行曲线、历史数据等。也可接入报警系统,作为泳池饮用水、养殖等 监测设备。

◆法律及版权声明

本说明书著作权属本公司所有。未经著作权人书面许可,任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译,侵权必究。

本产品符合关于环境保护的设计要求,产品的安装、使用和弃置应遵照产品说明书、相关合同或相关国法律、法规的要求进行。

注:本公司对此说明书具有一切解释权

一、安全警告1
1.1预防措施1
1.2注意事项1
二、适用范围2
三、 仪器概述2
四、技术参数2
五、仪器安装2
5.1 安装准备
5.2 仪器外观图4
5.3 仪器内部结构5
5.4 仪器接线5
六、仪器操作7
6.1 用户登录界面7
6.2 主机界面7
6.3 实时曲线界面9
6.4 历史记录界面10
6.5 参数设置界面10
七、仪器校准13
八、仪器维护18
九、装箱清单18

一、安全警告

1.1 预防措施

◆ 在对仪器进行标定时,所用到的试剂粉包等化学药品,请勿直接接触皮肤,佩戴手套和防护 眼镜是良好的操作规范。

◆ 如接触到化学药品, 立刻采取处理措施(清洗、冰敷或消毒等), 必要时请及时就医。请详 细了解测定步骤, 需特别注意危害信息提示。在使用前阅读产品说明, 认真按说明操作。如不能按要 求操作, 可能使操作者受伤或损坏仪器。如对试剂或操作过程有疑问, 请联系本公司。

◆ 仪器 220V 交流供电,使用时注意安全用电,机柜内安装有电源总开关,紧急情况可直接断开 电源。

◆ 机柜内有 220V 交流电, 接线或触摸接线端子前, 一定要关断机柜内电源总开关或将电源插头 拔离插座。

◆ 机内有流通池,进水不可太大,避免溢出,有溢出水,请擦拭干净,并保持机内干燥。

◆ 特别提醒: 化学试剂请远离未成年人。

1.2 注意事项

◆ 仪器应选择安装在室内或有防护装置的位置, 周围不得放置易燃易爆物品。

◆ 仪器安装位置应选择便于用户及安装维护人员阅读仪器铭牌、屏幕信息,便于使用、维护及 检修的地方。

◆ 所有电力和管道连接必须符合国家和地方标准, 仪器外壳必须接好接地线。

◆ 如有任何接触接线端子或维修操作,请关断机柜右上方电源总开关或将电源插头拔离插座。

◆ 为了安全和避免外部信号对仪器造成干扰,仪表电源线应接在相应规格、带有地线标志、符合电器标准的插座内,且地线须确保良好接地。

◆ 为了信号远程通讯顺畅,请选择移动通讯信号较强的地方安装,或将天线移至强信号的位置。

◆ 流通池长期使用可能沉淀污渍,需要取出电极,用软布或软毛刷轻轻搅拌擦洗,清水冲洗即可。

◆ 在需要搬运设备时,需要先将浊度电极的检测模块与流通槽用胶带固定,以免晃动。

◆ 拆卸恒压余氯模块时请先拆卸防水接头,以免损坏电极。

◆ 从低浊度电极流通槽上取下检测模块时请先断电,避免激光直射眼睛或皮肤,对人体造成损伤。

1

二、适用范围

本产品根据不同客户需求,可选择匹配电极检测多种参数,例如检测溶解氧、电导率/盐度、悬 浮物等参数,广泛应用于农业、养殖、工业废水、环保等多种不同需求的领域。

三、仪器概述

◆ 十寸高清 LCD 工业触摸屏同时显示多参数:可以同时接入9个电极。

◆ 可选择包括余氯、ORP、电导率、氨氮、COD、溶解氧、pH、浊度、悬浮物、臭氧、氟离子、 氯离子、硝酸根、盐度、叶绿素、蓝绿藻、水中油、污泥浓度、水硬度、二氧化氯等, 画面清新直观, 一目了然。

◆ 触屏按键,一键切换参数、曲线图、查询历史数据,操作方便简单。

◆ 无线 SIM 卡连接,远程电脑监控,手机 APP 实时查询。

◆ 全数字化电极, 抗干扰性能好, 各电极自带温补, 性能稳定可靠。

◆ 流通槽具有自动排水功能,根据程序设定的时间间隔,定时排空流通槽内部积水,防止污渍 沉淀。

◆ 水路设置有流量计、过滤器,适用于复杂水路的安装环境。

◆ 参数设置按屏幕提示进行,操作人机互动,简单方便。

◆ 恢复出厂设置功能, 避免误操作后重新设定数据。

◆ 1P65 防护等级,防水、防潮、防尘保证仪器使用寿命。

◆ 本仪器严格按照 ISO9001 2015 质量管理体系要求生产,并在出厂前经过严格检测和校正,满 足说明书各项指标要求。

四、技术参数

ţ	参数	规格	ţ	参数	规格		
	测量范围	0~400ug/L 或 0~100RFU		测量范围	0~2000 µ S/cm 其它 量程可选		
叶绿素	分辨率	0.1 ug/L	电导率	分辨率	1μS/cm		
	精度	±5%F.S.		精度	±2%F.S.		
	测量范围	0. 00pH∼14. 00pH		测量范围	0~20mg/L		
рН	分辨率	0. 01pH	溶解氧	分辨率	0.01 mg/L		
	精度 ±0.1pH			精度	土0.3mg/L 或 5%		

多参数在线水质监测仪使用说明书 🛄

	测量范围	0-20NTU其它量程可选	温度测量范围	5–40°C		
浊度 分辨率		0. 1NTU	温度分辨率	0. 1°C		
	精度	土0. 3NTU 或土6%	温度精度	±0.3°C		
4-20mA 电流输出 (选配)		4路(选配)	工作条件	环境温度 0-60℃ 相对湿度<90%RH		
继电器输	讨出 (选配)	4路负载AC220V 10A	机身尺寸	1500x500x380mm		
显示器	器分辨率	1024X600	AC 电源	186-240V 50/60Hz		

五、仪器安装

5.1 安装准备

◆ 拆开包装时,请小心取出天线,将其放在柜机右上角并移动至有标签位置(如图5.2 仪器外
 观图--天线)。

◆ 仪器摆放的地面要求平整, 仪器摆放好位置后, 请压下滑轮的锁扣固定仪器防止倾倒。

◆ 进水不可太大,以免排水不了溢出,为使测试数据稳定,请合理调节进水流速,使流通池内 流速稳定,建议总进水流速范围 40~60L/H,其中通过恒压余氯模块流速范围 16~40L/H。

◆ 确保仪器接地线正确连接,并保持良好接地。

◆ 按仪器上接口标识连接水管,确保进水水位高于进水口,出水水位低于排水口,并保持水路
畅顺。

5.2 仪器外观图







5.4 仪器接线

◆ 仪器内电线已经接好,安装时需将机柜外壳接地线接地,必须确保电源插头接地插座地线安 全接地。

◆ 使用前请卸下 pH 电极上的保护套, 然后重新固定在流通池的相应位置。

◆ 拆装或更换电极时请按接线标识接线。

◆ 电极接线座接线示意图如下所示。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	ΓU		电	极1			电机	极2			电	极3			电	极4			电	极6			电	极6				电云	力阀
48	5-1	DC	12V	48	5-2			DC	12V																				
+	-	+	-	А	В	+	-	А	В	+	-	А	В	+	-	А	В	+	-	А	В	+	-	А	В			+	-

电极接线示意图

连接配件	端子序号	端子	电极端
日二日/DTII	1	485-1 A(显示屏)	485-1 A (DTU)
业小舟/010	2	485-1 B(显示屏)	485-1 B (DTU)
电极1~电极6	3~20	DC12V +	数字电极 DC12V+
中土间	29	12V+	
电功风	30	12V-	

◆ 4-20mA 输出接线座,如下图所示(选配)。4-20mA 输出可以直接在 4-20mA 输出模块上接线。



4-20mA 输出接线座示意图

名称	释义
OUT1~OUT4	OUT1 [~] OUT4 为 4-20mA+输出端口,具体参数可通过软件自由 设定,详见 6.5-2:4-20mA 输出设置。
4-20mA-	4-20mA-输出端口

◆ 继电器模块接线座,如下图所示(选配)。继电器输出可以直接在继电器模块上接线。

	(1			
NC	0	€ 2 2 OUT1	000 0000	000 0UT3	©⊘© OUT4	0
		NC	D			

继电器输出接线座示意图

控制通道	脚号	名称	释义
	NC	常闭	OUT1 默认用于电动阀控制;
OUT1、OUT2、OUT3、 OUT4、	СОМ	公共端	0UT2、0UT3、0UT4 可以通过软件自由设定,详见 6.5 参数设
	NO	常开	置-1、继电器输出设置。

六、仪器操作

6.1 用户登录界面

(仅限于"启用密码登录"状态下有效)

用	月户登录 🛛 🖂
 用户登录 デジェ 重看人员 運 操作人员 	用户密码: 注销方式: ●超过登录时长 〇 超过空闲时长 登录时长: ① 分钟 用户描述: ① 分钟 负责人 USB登录 登录 取消

用户登录界面按权限的不同设置了"查看人员"、"操作人员"、"开发者"三个级别的用户。 "查看人员"的用户初始密码为"11111",可以查看当前数据,查看实时曲线,查看历史记录。 "操作人员"的用户初始密码为"222222",除了查看数据功能外,还可以进入"参数设置功能"。 "开发者": 仅供公司售后人员使用。

注意:"注销方式","登录时长"的设置没有影响,用户可以忽略。

6.2 主机界面

1、主机为触屏, 主界面有实时曲线, 历史记录、参数设置按键。



序号	释义
1	当前测量值显示区,根据电极数量的不同,显示区域在9宫格、6宫格、4宫格、
1	2 宫格之间自动切换
2	关于我们按键
3	参数设置按键
4	历史记录按键
5	实时曲线按键
6	时间日期
7	设备当前状态显示区,设备在三个状态中切换,其中"排水中"和"上水中"两
	个状态下停止测量,"测量中"状态下开始测量
8	当前温度
9	用户信息查看按键

2、用户信息

(1) 用户信息操作界面

版本 信息	用户信息 ×			
用户名: 查莉	看人员			
切换用户	修改密码	 是否启用		
系统时间	背光时间	密码登录		

"用户名"、"切换用户"、"修改密码"仅限于"启用密码登录"状态下有效。

"用户名":显示当前登录的用户信息。

"切换用户":弹出"用户登录"界面,选择不同的用户,输入密码登录。

"修改密码":修改当前登录用户的登录密码,"查看人员"、"操作人员"用户密码用户可以 自行修改,可以是数字与字符的任意组合,长度10位以下。

"系统时间":设置当前时间。

"背光时间":设置无操作情况下,自动关闭背光,进入屏幕保护的时间,"自动关闭背光"复选框不打钩,表示屏幕常亮;"自动关闭背光"复选框打钩的条件下,可选15秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、30分钟。

"版本信息":显示当前软件版本。

状态。

"是否启动密码登录":复选框空心,表示禁用密码登录状态,复选框实心,表示启用密码登录

○ 是否启用 密码登录 密码登录 (2) 是否启动密码登录操作界面

点击"是否启动密码登录"弹出选择对话框。



启用/禁用切换密码: "222222"。

6.3 实时曲线界面



单击各参数的实时曲线,可以放大显示,以 pH 为例,如下图所示。



单击"Y"轴上下限,可以设定上限和下限值。

6.4 历史记录界面

	多参数在线水质监测仪 ^{日期_2020-10-26} 时间841:58									
	序号	时间	温度 ℃	浊度	电导率	溶解氧	叶绿素	A		
								H		
Q									导出	
									设置	
								▼	查看缺	
	•	筆 1 页			±	± 1 而	•		水信息	
	上 查询时间: [2	2020年6月16日	10时0;	分 至2	, 020年6月	、上 奴 16日23时	50分		返回	

输入查询日期后按"Q"符号,即可查询该时间段历史数据。

"操作日志":记录手动开始/停止、电极校准等记录。

"导出":插入U盘,点击"导出"按钮,可以将历史记录导出至U盘,导出格式为 csv 文件, 文件记录参数按从左到右顺序,按"显示 str_1"…"显示 str_n"顺序排列。

"设置":设置历史记录存盘的时间,范围1-60,单位分钟。

6.5 参数设置界面

注:当"启用密码登录"模式时,需点击用户登录界面的"操作人员",方可进入参数设置界面;当"禁用密码登录"模式时,可直接进入参数设置界面。

	多参数在线水质监测仪	日期 <u>2021-05-10</u> 当前温度:25.0°C 时间 <u>08:41:58</u>
校准与设置		
○ 排水阀 设置	● 电极校准	② 从机地址 设置
^{↓↓↑} 工厂模式	(1) 4-20mA 输出设置	② 继电器 输出设置
③ 测量间隔 设置	会 电极 小数位	返回

1、继电器输出设置(选配)

^{田期} □20 多参数在线水质监测仪 当前温度:25.0°c 时间 [-03-26 41:58	
继电器设置							
	参数选择 高低报选择 闭合值设置 断开值设置 动作延时						
OUT1	电动阀	不可设置	不可设置	不可设置	不可设置		
OUT2	РН	低报	7.8	7.9	5		
OUT3	请选择参数						
OUT4	请选择参数						

仪器具有4路继电器输出功能,分别为继电器1、继电器2、继电器3、继电器4,接线已引出接线座,详见至5.4仪器接线-继电器输出接线座。

控制屏上所示1、2、3、4分别对应接线座上继电器1、继电器2、继电器3、继电器4。

继电器1专用于电动阀控制,不可设置,且一直启用。

继电器 2、继电器 3、继电器 4 可用于其它参数过高或过低的报警输出,可以通过"参数选择" 下拉框选择参数。

注:同一个继电器只能用于一种类型的报警输出。

①高闭值:测量值高于所设置的高闭值时,继电器闭合。

②高开值:在过高报警继电器闭合时,测量值低于所设置的高开值,继电器断开。

③低闭值:测量值低于所设置的低闭值时,继电器闭合。

④低开值:在过低报警继电器闭合时,测量值高于所设置的低开值,继电器断开。

注:设置时需要遵循以下原则:高闭值>高开值>低开值>低闭值。

高闭点延时、高开点延时、低闭点延时、低开点延时为继电器动作的延时时间,如果测量值在延时时间内恢复,则继电器不动作。

2、4-20mA 输出设置(选配)

日期 2021- 日期 2021- 日期 2021- 日期 2021- 日期 2021- 日期 2021- 日期 2021-					03-2		
电流输出设置							
	参数选择	4mA对应值	20mA对应值	电流修正值	当前电流值		
OUT1	请选择参数						
OUT2	请选择参数						
OUT3	请选择参数						
OUT4	请选择参数						
					返	回	

仪器具有可选配 4-20mA 输出功能,可以通过"参数选择"的下拉菜单选择相应的电极,设置 4mA 对应值、20mA 对应值、电流修正值。

3、排水阀设置(选配)

出水阀设置	$\left \times \right $
排水时间间隔设置: 0 h 10 m	
一次排水时长: 30 s 上水时长: 60] s
下次排水倒计时: 308 S 排水阀关闭倒计时: 30] s
当前水阀状态:关闭 确定 手动设置: 打开]

"排水时间间隔设置":按设定的时间间隔,程序自动打开排水阀,自动排水。

"一次排水时长":当程序在自动排水时,每次自动排水的时间,时间倒计时结束后,排水阀自动关闭。

"上水时长":排水阀自动关闭后,上水的时间设置,上水期间数据不做更新。

"下次排水倒计时":显示距离下次排水还剩下的时间。

"排水阀关闭倒计时": 在排水状态下开始倒计时, 显示排水结束还剩下的时间。

"手动设置":通过"打开"/"关闭"按键,手动操作排水的打开和关闭状态。

4、从机地址设置

本在线水质监测仪具有 485 输出端口,可以作为从机将数据上传到上位机,从机地址设置默认 1。 485 输出端口位于接线座的 1 (485-1 A)、2 (485-1 B),即显示屏信号输出端。 5、电极小数位

	多参数在线水	质监测仪 _{当前温度}	日期 <u>2021-05-10</u> :25.0°C 时间 <u>08:41:58</u>
浊度: 2	电导率: 0	溶解氧: 2	pH: 2
叶绿素: 2			
			返回

通过修改电极后方输入框中的数字(0-3),对应电极在测量界面、实时曲线界面和历史记录界面的显示数值会保留小数点后几位,如 DpH07 pH 小数位是1时,显示数值为0.0-14.0; DpH07 pH 小数位是2时,显示数值为0.00-14.00。

注: 不影响 485 协议中的小数位。

七、仪器校准

注:实际界面以接入的电极为准。

	日期 <u>2020-10-26</u> 时间 <u>08:41:58</u>	
(中国) (中国)		^氧 溶解氧 校准
使 _{pH} pH 校准	使 _{叶绿素} 叶绿素 校准	
		返回

1、pH 校准操作

多参数在线水质监测仪 日期 2021-03-26 时间 08:41:58					
当前pH值: 7.41					
pH标液校准:	pH水样校准:				
电压值: -12.400mV	校准系数: 1.000				
放入标液中待数值和电压值 稳定后选择标液值点击校准	放入标液中待数值和电压值 稳定后选择标液值点击校准				
	0				
点击校准	点击校准				
	返回				

①pH 零点校准

将 pH 电极放入 6.86 标液里,在标定界面选择 6.86,待当前 pH 值稳定后,按"点击校准", 弹出对话框,选择"确定",电极自动执行零点校准功能。

②pH 斜率校准

将 pH 电极放入 pH4.00 或 pH9.18 的标液里, 在标定界面选择 4.00 或 9.18 待当前 pH 值稳定后, 按"点击校准", 弹出对话框, 选择"确定", 电极自动执行斜率校准功能。

③pH 水样校准

设置 pH 目标值由用户输入,按"点击校准",弹出对话框,选择"确定",仪器自动执行斜率 校准,当前 pH 值显示到用户输入值。

2、电导率电极校准操作

4	日期 <u>2021-03-26</u> 时间 <u>08:41:58</u>		
电导率电极校准: 当前电导率 (us/cm):	0.0	电极温度(°C):15.9)
零点校准:	斜率校准:	温度校准:	
待当前值稳定后点击校准	放入标液中输入电导率值 待当前值稳定后点击校准 0.0	需确定当前 实际温度后输入 输入目标温度(°C):[0.0
点击校准	点击校准	点击校准]
电导率/TDS 关		恢复出厂	返回

①电导率电极零点校准

根据界面提示电极放入空气,在零点校准框中,按"点击校准",执行零点校准功能。

②电导率电极斜率校准

根据界面提示电极放入标液中,输入标液值(μs/cm)由用户输入,按"点击校准",弹出对话框,选择"确定",电极自动执行斜率校准功能。

③电导率电极温度校准

输入目标温度,按"点击校准",弹出对话框,选择"确定",电极自动执行温度校准功能。

④电导率/TDS 切换

选择"关"或"开",切换电导率和TDS校准界面。

⑤电导率电极恢复出厂

按"恢复出厂", 弹出对话框,选择"确定", 电导率电极的校准系数恢复为出厂设置值。 ⑥设为主温度

按"设置为主温度",将电极测量温度设置为主界面温度。

3、溶解氧电极校准操作



①溶解氧电极零点校准

根据界面提示,用比对仪器测量实际浓度,在零点校准框中输入实际浓度,按"点击校准",执 行零点标定功能。

②溶解氧电极满氧校准

根据界面提示电极放入饱和氧水中,在校准框中,按"点击校准",电极自动执行斜率校准功能。 ③溶解氧电极温度校准

输入目标温度,按"点击校准",弹出对话框,选择"确定",电极自动执行温度校准功能。 ④设为主温度:按"设置为主温度",将电极测量温度设置为主界面温度。 4、浊度校准操作



①浊度零点校准

根据界面提示电极放入纯水,在零点校准框中,按"点击校准",执行零点标定功能。

②浊度斜率校准

在斜率校准框中,实际浓度值由用户输入,按"点击校准",电极自动执行斜率校准功能。

③浊度电极温度校准

输入目标温度,按"点击校准",弹出对话框,选择"确定",电极自动执行温度校准功能。 ④低浊度校准

在低浊度校准框中,实际浓度值由用户输入,按"点击校准",电极自动执行低浊度校准功能,同时显示修正值。

注: 低浊度校准适用于小于 5NTU 浊度的校准。

⑤浊度电极清洗间隔

法度电极自带清洗功能,用户可以输入清洗时间间隔,单位分钟,最小时间间隔为10分钟;输入0表示不开启自动清洗功能。

⑥立即清洗

按"立即清洗",弹出对话框,选择"确定",浊度电极立即执行一次清洗功能。

⑦平均次数

平均次数越多,数据越稳定,响应时间越慢,设置范围 1-30,当设置为 30 时,响应时间约为 1 分钟。

⑧浊度电极恢复出厂

按"恢复出厂",弹出对话框,选择"确定",浊度电极校准系数恢复为出厂设置值。

⑨设为主温度:按"设置为主温度",将电极测量温度设置为主界面温度。

5、叶绿素电极校准操作



①叶绿素零点标定

在零点校准框中,实际浓度值由用户输入,按"点击校准",电极自动执行零点标定功能。

2叶绿素斜率标定

根据提示,将叶绿素电极放入标液中,实际浓度值由用户输入,按"点击校准",电极自动执行 斜率标定功能。

③叶绿素电极恢复出厂

按"恢复出厂", 弹出对话框,选择"确定",叶绿素电极的校准系数恢复为出厂设置值。

④设为主温度

按"设置为主温度",将电极测量温度设置为主界面温度。

⑤刷子间隔时间

叶绿素电极自带清洗功能,用户可以输入清洗时间间隔,单位分钟,最小时间间隔为10分钟; 输入0表示不开启自动清洗功能。

⑥立即清洗

按"立即清洗",弹出对话框,选择"确定",叶绿素电极立即执行一次清洗功能。

⑦平均次数

平均次数越多,数据越稳定,响应时间越慢,设置范围 1-30,当设置为 30 时,响应时间约为 1 分钟。

八、仪器维护

1、因电极对水压、流速及水中气泡较为敏感,安装时确保进入水槽内水压、流速稳定且无气泡。

2、定期检查电极,电极测试端必须保持无气泡无杂物。仪器长时间不使用时,应将电极取出、

保养,否则容易钝化。pH必须使用保护液浸泡。

3、在标定或更换电极时, pH 等玻璃电极易碎, 需小心使用, 不可长期干放, 不测试时应在保护 套内加入保护液密闭保存。

4、经常检查机柜内运行情况,保持机柜内清洁、干燥,出现溢水及时清理。

5、常规的电极需要进行周期性的清洗和校准,建议一周清洗一次,具体保养周期根据客户的工 况决定。

九、装箱清单

序号	名 称	数量	序号	名 称	数量
1	主机	1台	7	黄绿接地线	5米
2	螺丝刀一字	1把	8	电极清洁布	2块
3	螺丝刀十字	1把	9	流通池清洁刷	1把
4	18*14 水管	2米	10	产品使用说明书	1份
5	12*8mm 水管	2米	11	产品合格证/保修卡	1份
6	水管接头(PC12-04)	1个			

售后服务

自产品购买之日起保修1年,产品终身维护,请妥 善保管保修卡。

注:

下列情况不属于免费维修范围:

1、未按要求安装或使用造成的产品人为损坏;

2、产品经过非我公司授权人员拆装或修理;

3、其他不可抗拒的自然力量如地震、火灾等造成 的产品损坏;

4、产品超出保修期限。

5、配套电极属于易耗品,不在该维修范围内。

本公司竭诚为您服务,如果您有任何问题,请联系 我们的技术支持部门。

浙江陆恒环境科技有限公司 地址:浙江省杭州市上城区九环路63号7幢 总 机:0571-88087777 传 真:0571-86998652 网址:http://www.lohand.com 电子邮箱:admin@lohand.com