




GW98酒店专用电话



使用说明书

深圳国威电子有限公司

一. 产品简介


尊敬的客户, 多谢您选用本公司的产品! 该机外观大方、新颖、性能稳定、功能独特、使用方便。适合家庭居所、办公及酒店办公场所使用。为了更好的发挥本机卓越的功能, 敬请在使用前阅读此说明书。

二 功能特点

- 手柄、免提音量调节
- 重拨、闪断、转接
- 静音功能
- 铃声音量调节
- 免提通话
- 6组单键记忆
- 来电、摘机指示灯
- 一键拨号、掉电保存号码

1

主机概览



- | | |
|--------|----------|
| 1 房务中心 | 9 重拨 |
| 2 商务中心 | 10 免提 |
| 3 大堂经理 | 11 听筒线插口 |
| 4 礼宾部 | 12 音量+ |
| 5 前台接待 | 13 静音 |
| 6 餐厅 | 14 转接 |
| 7 数字钮 | 15 音量- |
| 8 闪断 | 16 指示灯 |
| | 17 电话线插口 |

2

三: 操作说明

- 3.2.1 挂机功能操作
音量+: 铃声增大调节。
音量-: 铃声减小调节。
- 3.2.2 重拨: 摘机状态, 为末组号码的重拨功能
- 3.2.3 (M1-M6) 单键存储: (前台接待、房务中心、商务中心、餐厅、礼宾部、大堂经理) 可以自行存储 (掉电可保存), 方便提取及拨打电话。
存储: 挂机状态下, 预拨要存储的号码, 然后长按 (M1-M6) 键, 大约3秒左右。
拨出: 挂机或摘机状态下, 按M1-M6键, 直接将该键所存储的号码拨出。
- 3.2.4 指示灯
当有来电话时: 此灯为振铃灯, 红灯闪烁。
当提手柄或免提时: 此灯为摘机灯, 亮绿色灯。

- 3.3 摘机功能操作
- 3.3.1 静音: 在通话中, 按下静音键, 对方听不到声音。再按一次, 关掉静音恢复通话。
- 3.3.2 R 键: 提机为R 键转接功能 (95ms)
- 3.3.3 音量 (VOL+ \VOL-) 功能:
音量 (VOL+ \VOL-): 接收音量与铃声音量大小调节。
- 3.3.4 闪断按键功能
摘机状态下, 拨打电话遇对方忙音时, 按闪断键挂断电话, 听到拨号音后, 重新拨打电话或按重拨键, 拨打最后一组打出的号码。

3

摘机状态:

- A: 手柄状态按VOL+ VOL-键, 为手柄接收音量调节功能, VOL+调大, VOL-调小
- B: 免提状态按VOL+ VOL-键, 为免提喇叭音量调节功能, VOL+调大, VOL-调小

挂机状态:

按VOL+ VOL-键为铃声音量大小调节: VOL+调大, VOL-调小

生产商: 深圳国威电子有限公司
地址: 中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号国威大厦
服务热线: 4008-838-698
网址: www.hb-voice.com

4

保修卡

本保修卡需填入购买日期, 保留原始发票。

中国深圳市罗湖区莲塘罗沙路3038号
国威大厦
邮政编码: 518004
服务热线: 4008-838-698

产品型号: _____	姓名或单位: _____	电话(手机): _____
产品颜色: _____	联系地址: _____	
	用户签名: _____	日期: _____ 年 月 日
	零售商盖章: _____	销售日期: _____ 年 月 日

保修条款

1. 此保修卡有效期为购买当日起12个月内。
2. 此保修卡只适用于原购买之产品。
3. 此保修服务只适用于保修期内, 并提供有效保修卡、有效购机凭证或购机发票及全套产品, 否则保修无效。
4. 此配件 (电池及电源适配器) 的保修期为购买后六个月, 其后若维修及更换须收费。
5. 消费者如自行更换或修理机内任何部分及一切人为损坏, 使在保修期内不能享受免费维修。
6. 此保修卡只在中国内地之各省市有效。
